

## ANI meter – สายวัดน้ำหนัก โค และสุกร

สายวัดนี้มีความยาวทั้งสิ้น 250 เซนติเมตร

บนสายวัดด้านหนึ่งแสดงสเกลในหน่วยเซนติเมตร ส่วนอีกด้านหนึ่งแสดงค่าที่ต่างกันสองค่า คือ

- ความยาวรอบอกของสุกร ซึ่งสัมพันธ์กับน้ำหนักซาก (carcass weight)
- น้ำหนัก (live weight) ของโคทั่วไป และ โคขุน

“โคทั่วไป” หมายถึง โคที่มีรูปร่างธรรมดา เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง

“โคขุน” หมายถึง โคที่ถูกเลี้ยงให้อ้วนเพื่อการผลิตเนื้อโดยเฉพาะ ถ้าก่อนการวัดโคอยู่ภายใต้สภาวะเครียด เช่น เครียดเนื่องจากการขนย้ายที่ใช้เวลานาน หรือต้องเดินเป็นเวลานาน จะส่งผลให้น้ำหนักลดลงไป 5%

### วิธีการวัด

ให้วัดความยาวเส้นรอบอก โดยดึงสายวัดออกมาแนบลงบนตัวสัตว์ในตำแหน่งที่ถัดจากข้อพับ แล้วดึงสายวัดให้รอบตัวสัตว์ แล้วนำความยาวที่ได้มาหาค่าน้ำหนักโดยเทียบจากตารางบนสายวัด

### สำหรับโค

LEBENDGEWIGHT (น้ำหนัก)	MASTVIEH (โคขุน)	KG (กิโลกรัม)	→	268	273	279	285
	NORMALVIEH (โคทั่วไป)	KG (กิโลกรัม)	35 36 ...	249	253	257	264

### สำหรับสุกร

SCHWEINE (สุกร)	UMFANG (ความยาวเส้นรอบอก)	CM (เซนติเมตร)	76	78	80	82	84
	SCHLACHTGEWIGHT (น้ำหนักซาก)	KG (กิโลกรัม)	41	43	45	47	49

### คำแนะนำ

สายวัดนี้สามารถเก็บสายโดยการกดปุ่มสีขาวที่อยู่บนด้ามจับ

